

MŰSZAKI ADATOK

Mérési tartomány C65 0-1999 $\mu\text{S/cm}$

C66 0.00-10.00
 mS/cm

Felbontás C65 1 $\mu\text{S/cm}$

C66 0.01 mS/cm

Pontosság (@20°C) $\pm 2\%$ F.S.

Tipikus EMC deviáció $\pm 2\%$ F.S.

Hőmérséklet-kompenzálás Automatikus

Kalibrálás: Manuális, 1 pontos.

Elektrodák C65 MA73075 (cserélhető)

C66 MA73076 (cserélhető),

Működési környezet 0-50°C

Áramellátás 3 x 1.5V, LR44, A76

Elem élettartama kb. 250 óra

folyamatos használat

Méretek 165 x 30 x 30 mm

Súly 80 g

TARTOZÉKOK

MA73075 Cserélhető elektróda

MA73076 Cserélhető elektróda

M10031B 1413 $\mu\text{S/cm}$ kalibrációs
oldat, 20 mL (25 db)

 milwaukee

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

C65 és C66
Vízálló EC teszterekhez



Kalibrálás:


- Tegye a műszert 1413 $\mu\text{S/cm}$ (**M10031**) kalibrációs oldatba.
- Tekerje le az elem takaró kupakot
- Hagyja stabilizálódni az értéket, majd állítsa be a mellékelt csavarhúzó segítségével a csavart a megfelelő irányba tekerve a "1413" értéket (**C65**) vagy a "1.41" értéket (**C66**).
- Tekerje vissza a kupakot.

A kalibrálás így elkészült.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT:

- Távolítsa el a védőkupakot.
- Kapcsolja be a műszert az ON gombbal.
- Helyezze az elektródát a mérni kívánt folyadékba.
- Várjon türelemmel amíg az érték stabilizálódik.
- Használat után öblítse le az elektródát.
- Helyezze vissza védőkupakot használat után.


Megjegyzés: ha a mérési tartományon kívül a mérés az "1" olvasható a kijelzőn.



Elektróda cseréje:

Az elektróda egyszerűen cserélhető a következőképpen:

- Vegye le a védőkupakot.
- Tekerje le a műanyag gyűrűt.
- Húzza ki a **MA73075** (vagy **MA73076**) elektródát és helyezze be az újat. Győződjön meg róla, hogy a gumi tömítés is visszatette a helyére.



Elemcsere:

A beépített BEPS (Battery Error Prevention System)- nek köszönhetően, a lemerült elemek miatt felmerülhető pontatlan mérési eredmények elkerülhetőek. Ennek érdekében a készülék automatikusan kikapcsol. Az elemeket ajánlott rögtön kicserélni. Ehhez az elemtároló fedelét kell eltávolítani. Kizárólag 1.5 V-os elemek használatosak. Ügyeljen az elemek pólusaira.

Garancia:

A műszerek gyártása során keletkezett hiba, vagy anyag-hiba miatt a beszerzéstől számítva két év garanciát vállalunk. Az elektróda garancia ideje hat hónap. Ha ez idő alatt javításra vagy cserére van szükség, forduljon viszonteladónkhoz vagy közvetlenül hozzánk és a javítási munkálatokat ingyenesen elvégezzük, amennyiben a keletkezett hiba egyértelműen bizonyítható, hogy nem a felhasználó hanyagsága, vagy a nem rendeltetés szerű használat miatt keletkezett. A balesetek, nem rendeltetés szerinti használat, a hibás üzembe helyezés miatti vagy nem szakszerű javításnak köszönhető hibákért nem vállalunk felelősséget és nem biztosítjuk a garancia időn belüli ingyenes javítást.

